

### Ficha técnica

página 1 de 1

**Características:** AKEMI® Desinfectante para objetos es un producto acuoso de limpieza y desinfección listo para el uso a base de biocidas con efecto rápido, agentes tensoactivos y otras sustancias auxiliares.

**Campo de aplicación:** AKEMI® Desinfectante para objetos sirve para la desinfección rápida de objetos y mobiliarios los cuales llegan a estar en contacto directo con el cuerpo como p.e. aparatos de gimnasia, tumbonas, griferías, manillas de las puertas, asientos de lavabos, objetos cerámicos etc. Debido a la alta compatibilidad con materiales, se puede aplicar sobre superficies sensibles hechas de vidrio acrílico o plexiglás, como p.e. solarios.

El producto se caracteriza por las siguientes propiedades:

- eficacia muy rápida (aprox. 1 minuto en superficies limpias y poco contaminadas)
- amplio espectro de efecto:
  - + bactericida (incl. TBC)
  - + levurocida (incl. C.albicans)
  - + limitado virucida (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV).
- olor agradable
- alta compatibilidad con materiales
- libre de alcohol y aldehído

**Modo de empleo:**

1. Aplicar el producto listo para el uso uniformemente sobre la superficie a tratar y frotar con un paño.
2. Tiempo de efecto en una superficie limpia y poco contaminada: 1 minutos  
Tiempo de efecto en una superficie sucia y muy contaminada: por lo menos 5 minutos.

**Consejos especiales:**

- No. de BauA N-36151
- Solamente para el uso industrial.
- No mezclar con otros limpiadores.
- Eventualmente limpiar previamente suciedades más fuertes con p.e. AKEMI® Limpieza básica, AKEMI® Limpieza de sanitarios, AKEMI® Eliminación de incrustaciones de orina y cal o AKEMI® Anti-Musgo y Algas POWER. Prestar atención a las fichas técnicas.
- Superficies, las cuales entran en contacto con productos alimenticios, tienen que ser enjuagadas varias veces con agua clara después del tratamiento con Desinfectante para objetos.
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.

**Consejos de seguridad:** Ver ficha técnica de seguridad CEE.

**Datos técnicos:**

Color:	claro
Valor pH:	8
Densidad:	1.0 g/cm <sup>3</sup>
Sustancias:	didecildimetilcloruroamónico, polyhexanos
Almacenamiento:	aprox. 3 años en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco.

**Observaciones:** Estas indicaciones corresponden al estado actual de los conocimientos y de las técnicas de aplicación de nuestra firma. Como la aplicación y tratamiento del producto se encuentran fuera de nuestro campo de control, la responsabilidad del fabricante no está condicionada por el contenido de esta ficha técnica.

TMB 01.09